

## Benötigte Hilfsmittel

Glasreiniger, Tuch, Spülmittel, Schere, Maßband, Klebeband und eine Rakel (Abstreichinstrument).

### 1. Vorbereitung

Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Zur Reinigung eignet sich am besten Spiritus. Auch Untergründe, die augenscheinlich sauber sind, müssen gereinigt werden. Sie müssen sauber, fett, öl-, wachs- und silikonfrei sein. Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln. Das Trockenwischen erfolgt mit einem ebenfalls fußel freiem Tuch.

### 2. Arbeitsschritt – Schutzpapier abziehen, Aufsetzen und Ausrichten

Breiten Sie den Aufkleber vollständig aus. Am besten markieren Sie, bevor Sie den Aufkleber anbringen, die Position des Aufklebers an der gewünschten Stelle. Anschließend entfernen Sie das Schutzpapier des Stickers und positionieren den Aufkleber.

### 3. Arbeitsschritt – Folie aufrakeln

Streichen Sie nun mit einer Kunststoffrakel (alternativ kann ein stumpfer Gummischiebenkratzer, Kunststoffküchenschaber o. ä. verwendet werden) von der Mitte nach außen.

### 4. Arbeitsschritt – Tapefolie entfernen

Ziehen Sie das Übertragungspapier in einem flachen Winkel langsam ab. Blasen eventuell mit einer Stecknadel aufstechen und eingeschlossene Luft heraus drücken. Blasen am Rand einstechen und von gegenüber austreifen. Die fertige Folienfläche kontrollieren und ggf. mit einer Filzrakel oder weichem Tuch vorsichtig nachreiben.

### 5. Arbeitsschritt – Nacharbeiten und Waschstraße

Verläuft der Aufkleber über die Tür-/Kofferraumfalze oder Ähnliches, schneiden Sie mittig entlang des Tür-/Kofferraumfalzes die Folie durch. Erwärmen Sie die überstehenden Kanten mit einem Fön und „legen“ Sie diese um die Tür-/Kofferraumkanten.

Der Aufkleber entfaltet seine volle Klebekraft nach ca. 72 Stunden. Wir bitten Sie ca. 3 – 5 Tage auf Waschstraße oder Polierarbeiten zu verzichten. Somit werden Sie lange Freude an Ihrem Aufkleber haben. Neu beschriftete Fahrzeuge sollten innerhalb von 48 Stunden nach dem Auftragen nicht gewaschen werden. Die maximale Klebekraft wird erst nach 24 Stunden erreicht, danach muss der Kleber der Folie noch trocknen. Während der ersten Wochen nach dem Bekleben sollten Sie die Folienschriften und Logos nur sehr vorsichtig reinigen. Danach reicht eine pflegliche und normal vorsichtige Behandlung.